

士幌町揺れやすさマップ
 <最大震度(推本) 十勝平野断層帯主部による地震>

凡 例	
震度階級	
	震度7
	震度6強 ← 最大震度
	震度6弱
	震度5強
	震度5弱
	震度4以下
避難施設	
	①～⑧ 地震時収容避難場所




図 2-4 揺れやすさマップ「十勝平野断層帯主部による地震」における想定震度