

士幌町揺れやすさマップ  
 <最大震度(道・中防) 十勝沖・釧路沖の地震>

凡 例	
<b>震度階級</b>	
	震度7
	震度6強
	震度6弱
	震度5強 ← 最大震度
	震度5弱
	震度4以下
<b>避難施設</b>	
	地震時収容避難場所




図2-3 揺れやすさマップ「十勝沖地震」における想定震度